




## Włączanie projektorów i wybór źródła:




## Wyłączanie systemu:



Naciśnij ikonę „KONIEC” i potwierdź zamknięcie

Ten panel nie służy do wyłączania systemu lecz wyłączania pojedynczych projektorów



Teraz możesz wyłączyć komputer